フィルムダンデー

コントローラ TC83 取扱説明書

❶運転入 / 切スイッチ

入/切 ◯「入 / 切」スイッチを押すと床暖房システムの「ON」と「OFF」が交互に切替り、LCD の運転表示が点滅します。
運転状態は「入 / 切」スイッチの右上にあるランプが「ON」/「OFF」に連動して点灯 / 消灯します。
切り忘れ防止のため、運転開始から24時間が経過すると自動的に運転が停止します。

❷時計合わせ

時計 ◯時計スイッチを２秒押し続けて現在時刻表示を点滅させます。
△▽上下スイッチを押して時刻を合わせます。
押し続ければ早送りできます。
※「時計」スイッチを押すと「時」と「分」が切替わり「時」「分」は設定中に点滅します。
セット ◯セットスイッチを押して時刻を確定します。

❸温度設定

温度設定 ◯温度設定スイッチを押すと、設定温度表示のバーが表示されます。△▽上下スイッチを押して温度を設定して下さい。
放置するとおよそ１分で温度設定表示は消えます。

❹タイマー設定

タイマーは１つのタイマーで24時間中２回の ON/OFF 設定が可能です。

入 / 切スイッチを押して、運転状態を「停止」にします。
タイマー ◯タイマースイッチを２秒以上押します。「タイマー」LED が点滅して設定モードに入ります。同時に LCD 表示部に「１」「入」が点滅します。
△▽スイッチを押して入時刻を設定して下さい。
※「時計」スイッチを押すと「時」と「分」が切替わり「時」「分」は設定中に点滅します。
「セット」スイッチを押して時刻を確定して下さい。
「１」「切」が点灯しますのでタイマー「１」の切時刻を設定します。続けて、「２」「入」が点灯しますので、タイマー「２」「入」・「２」「切」の設定を行います。
※入力方法は、タイマー「１」の場合と同様です。
「２」「切」の設定が終了したらセット ◯セットスイッチを押して２のタイマー設定を確定して下さい。
このセットスイッチが押された時点でタイマーの確認表示が開始されます。
タイマー時刻が入力されていても、タイマーの " セット " されていない場合にはタイマーの LED は点灯しません。

株式会社　ツツミ EG 事業部　　〒861-3108　熊本県上益城郡嘉島町下仲間 107-3　　TEL.096-285-5411